

Funzionamento lavastoviglie



- 1 vassoio per tabs
- 2 ascendere/spegnere
- 3 scelta di programma
- 4 start/pausa

- controllare la pulizia del setaccio sotto il cestello dell'imbracatura
- rimuovere il tab dal cartone sotto il lavandino e disimballarla dalla lamina
- posizionare il tab nel vassoio 1 e premere bene il coperchio
- ascendere la lavastoviglie con il pulsante 2
- utilizzare il pulsante P (3) per selezionare il programma (normale P1)
- avviare la lavastoviglie con il pulsante 4 e chiudere la porta
- fischi di lavastoviglie una volta alla fine del programma
- mostra lavastoviglie con pulsante 2